

探梦教室设备使用注意事项

使用前

● 检查

检查投影机与触控框是否牢固，触控框是否被损坏。如果有异常情况，马上停止使用。

● 正确开机

通电后，在投影机红灯由闪烁红变为长红后，启动投影机。主机会在通电后自我启动。

使用中



● 尽量避免小朋友接触触控框

触控框内含有红外装置及电路板，被损坏的触控框虽没有触电危险，但是有割伤小朋友的可能性。触控框被触碰所留下的污渍可能会影响到红外识别的准确性。

● 尽量避免小朋友用手以外的部位触及投影区

身体部位包括但不限于手、脚等部位。长时间用身体部位接触投影区会造成投影区留下的污渍，对投影效果产生影响。

● 尽量避免小朋友长时间连续使用设备

投影仪是投到墙壁从而反射到视网膜，利用了这种显像原理，对视网膜影响会相对小一些，但是小朋友发育不完全，建议不要长时间使用设备，观看每天一小时以内为佳。

● 禁止触碰投影仪

在使用探梦教室的过程中，为保证投影区域正确稳定及安全原因，禁止直接或间接触碰投影机。

● 禁止用尖锐物品接触墙

在使用探梦教室的过程中，为保证小朋友人身安全，禁止使用尖锐物品以免造成损害。

● 远离水源

为避免设备进水造成损害，设备需要时刻远离水源。

● 时刻监督小朋友行动

当有小朋友进入设备所在教室时，需要有教师在旁保证安全，以防发生意外



● 正确关机

设备停止时候后，先关闭投影机，在投影机闪烁的红灯变为长红后可以断电。

● 保护好主机等硬件设备

注意用电安全。设备在不使用期间需要断电。避免小朋友接触主机等设备，以免造成伤害或对设备造成损伤。

● 定期擦拭

为了保证触控框的灵敏性，需要定期用干净的纸巾擦拭触控框内测。